

## 注意事項

長期に渡り、肌に装着することで、皮膚に刺激を与えたる、アレルギーの原因となることがあります。皮膚の発赤、腫れ、かゆみ、または他のアレルギー症状を発見した場合は、使用を中止するか、衣服の上から着用するようにしてください。症状が治まった後でも、使用を続けた場合、症状が再発したり悪化する場合があります。症状が持続する場合は、医師に相談してください。

- この製品には、正しく使用しない場合、怪我をする可能性のある電子部品が含まれています。
- 本製品は、診断、治療または予防目的で使用するべきではないことをご了承ください。
- 運転中など注意力が散漫となり、潜在的に危険な状況を引き起こす可能性がある場合、通話通知やその他のデータを表示しないでください。
- 本製品はおもちゃではありません。子供やペットがあなたの製品やデバイスに触れることがないようにしてください。この製品には、基本的リスクを冒す可能性のある細かい部品が含まれていることをご了承ください。

## 製品のケアと着用に関する注意事項

- 製品は、定期的に掃除するようにしてください。特に、皮膚に接触している部分を清掃するようにしてください。清掃の際は、清潔な湿った布を使用してください。
- バンドは熱いお湯から遠ざけるようにし、中毒性のある物質や酸塩基の含まれた物質に近付けないでください。
- 空気の循環があることを確認し、ゆったりと着用するようにしてください。
- 清潔に保つために隨時製品を取り外し、肌を解放させてください。
- 製品を開けたり、解体しないでください。
- ディスプレイが壊れている場合は、使用しないでください。
- 本製品と電池には、環境に有害な物質が含まれていることがあります、また、不適切な取り扱いや操作によって損傷する可能性もあります。
- 洗濯機や乾燥機の上に置かないでください。
- 製品を極度な高温または低温にさらさないでください。
- サウナやスチームルームで汗を流しながら使用しないでください。
- 直射日光の当たる所で長期間使用しないでください。
- 火に近付けないでください。バッテリーが爆発する可能性があります。
- 研磨剤を使用して清掃しないでください。
- 製品が濡れている時に、充電しないでください。
- 製品が熱を持っていると感じた場合は、取り外してください。

## 内蔵バッテリーに関する注意事項

- 製品には内蔵バッテリーが搭載されており、ユーザーが置き換えることはできません。製品を損傷させたり、製品を開けようとした場合、保証が無効になり、セキュリティ上のリスクが発生する可能性があります。
- バッテリーを充電する際は、テスト済みの認定されたコンピューターを使用するか充電専用の充電器を使用してください。
- 本書の指示に従ってバッテリーを充電してください。